

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80 %. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.	• Temperatuurmeter. • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.	• Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	• Ongerechtigdheden verwijderen d.m.v. schuren of stralen. • Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur. • Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel*. • Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger.	• Industriezuiger. • Straalmachine. • Schuurmachine. • Plamuurmes. • Vlakspaan.
Mengen voorstrijk	• Met een schroevendraaier de bodem van het bovendee van de verpakking doorstoten. Daardoor loopt component B bij component A. • Goed uit laten lekken. • De deksel van het blik afnemen. • Mengen tot een homogene massa. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randem) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.	• Boormachine met mengarm. • Schone emmer.
Aanbrengen voorstrijk	• Langs de kanten aanbrengen met een kwast. • Het overige oppervlak schrapend aanbrengen met een nylonroller of vlakspaan, gelijkmatig in een gesloten laag. • Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is. • Aanbrengen : 200-500 g/ m² per laag, afhankelijk van de ondergrond en toepassing. • Vervolgens altijd een laag EP6200 aanbrengen. (Verbruik 450 – 900 g/m²) • Bij oppervlakverbetering een dikkere laag aanbrengen.	• Kwast. • Vlakspaan • Nylonroller
Aanbrengen vochtscherm	• Langs de kanten aanbrengen met een kwast. • Het overige oppervlak schrapend aanbrengen met een vlakspaan, gelijkmatig in een filmvormende, gesloten laag. • Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is. • Aanbrengen : min. 500 g/m² bij beton en min. 700 g/m² bij anhydriet en zandcement, zie hiervoor 'Arturo Informatieblad Osmose'. • Na 2/3 uur met spijkerschoenen nalopen of er weggeslagen stukken zijn en daar ev. materiaal bijgieten. • De primer moet uiteindelijk een gesloten, filmvormende laag zijn! • Vervolgens altijd een laag EP6200 aanbrengen. (Verbruik 450 – 600 g/m²) • Bij oppervlakverbetering een dikkere laag aanbrengen.	• Kwast • Vlakspaan • Spijkerschoenen
Inzanden voorstrijk	• Bij hechtlaagtoepassingen onder troffel-, grind- en gietvloeren, de natte voorstrijk inzanden met Arturo Zand 0,1 - 0,3 mm. • Na de aangegeven doorhardingstijd het overtollige zand verwijderen.	• Spijkerschoenen. • Bezem.

Doorhardingstijd	• Beloopbaar en overschilderbaar na ca. 16 uur.
voorstrijk bij 20 °C en 65% R.V.	• Lage temperaturen vertragen de doorharding.
Reinigen gereedschap	• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*.

* Zie betreffende documentatie.

Unipro bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Unipro bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. © Unipro bv 2015. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro.