

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.)	• Omgevingstemperatuur tussen de 15 °C en 25 °C. • De ondergrondtemperatuur dient minimaal 10 °C te zijn waarbij deze bovendien 3 °C boven het dauwpunt moet liggen teneinde condensvorming te voorkomen. • R.L.V.: minimaal 40% en maximaal 75%. <u>Let op:</u> Afwijken van deze verwerkingscondities- en richtlijnen, alsmede blootstelling van dit product tijdens en na applicatie aan bijv. tocht of luchtstromingen, kunnen verschillen opleveren in zowel droogtijd, glansgraad als de uiteindelijke structuur van het materiaal na doorharding.	• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055 • Positector meter Art. 69392
Voorzorgsmaatregelen	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op (indien aanwezig), om het Arturo product veilig te verwerken.	• Beschermingsmiddelen. Art. 54533
Vorbereiding ondergrond	• De Arturo ondergrond moet uitgehard en beloopbaar zijn. • Licht aanschuren van de ondergrond bevordert de hechting. • Ongerechtigheden verwijderen middels licht schuren van het oppervlak met schuurnet 180 en eventueel stof verwijderen. • Aansluitend zeer goed stofvrij maken.	• Wolff Starvac NL Industriezuiger Art. 63106 • Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V Art. 56364 • Schuurnet korrelgrootte 180 Art. 13549
Vorbereiden materiaal/gereedschap	• Nieuwe, droge en schone rollers gebruiken. • Werk voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal vanuit een (lak)emmer met een afrolrek. <u>Let op:</u> Gebruik voor een project altijd materiaal met hetzelfde chargennummer. Restanten uit werkmemers niet bewaren. • Voor de applicatie van de toprak antislip, zie pagina 3.	• Werkemmer 10 L rechthoekig wit Art. 116374 • Afrolrek bv. verfrooster kunststof 26 x 28 cm Art. 68818
Mengen Toplak	• Component B toevoegen aan Component A en goed machinaal mengen (minimaal 2 minuten). • 10% water toevoegen (bij toepassing op minerale ondergronden 1^e laag 15% water) en nog 1 minuut mengen. • In een schone (werk)emmer overgieten en nogmaals goed mengen (ca. 1 minuut). <u>Let op:</u> Gebruik voor 1 project altijd materiaal met hetzelfde chargennummer. Restanten uit werkmemers niet bewaren.	• Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 Art. 39365 • Werkemmer 10 L rechthoekig wit Art. 116374
Aanbrengen Toplak	• De 10 en 25 cm rollers en kwasten de tijd geven om voldoende materiaal op te nemen (liefst onderdampelen) alvorens te starten met lakken in de (lak)emmer met een afrolrek. • Langs kanten, wanden en andere obstakels de lak met een kwast	• Kwast, 4 cm Art. 66435 • Nylonroller, 10 cm/14 mm poolhoogte.

	aanbrengen en narollen met 10 cm nylonroller (14 mm poolhoogte). Niet meer dan enkele meters vooruitwerken in verband met indroging. • Direct aansluitend de lak zeer gelijkmatig kruiselings opbrengen met een 25 cm nylonroller (14 mm poolhoogte) en goed verdelen door middel van minimaal twee keer in dezelfde rolrichting het materiaal te verdelen. Verbruik ca. 120 g/m². • Na enkele vierkante meters aangebracht te hebben eerst dit vlak narollen met een licht bevochtigde nylonroller 50 cm 14 mm poolhoogte. • Narollen in rechte banen. • Na 16 uur, maar voor 24 uur na het aanbrengen van de eerste laag, waar nodig de tweede laag aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag. Schuren is dan niet noodzakelijk. • Eventuele ongerechtigheden verwijderen middels licht schuren van het oppervlak met schuurnet 180.	Art. 66404 • Nylonroller, 25 cm/14 mm poolhoogte. Art. 66395 • Schuurnet minimaal 120 Art. 12668 • Beugel voor roller 10 cm Art. 34877 • Beugel voor roller 25 cm Art. 34872 • Werkemmer 10 L rechthoekig wit Art. 116374 • Afrolrek bv. verfrooster kunststof 26 x 28 cm Art. 68818 Schuurnet korrelgrootte 180 Art. 13549
Doorhardingstijd Toplak bij 20 °C en 65% R.V.	• De Arturo EP7610 Toplak is beloopbaar en overwerkbaar na ca. 16 uur. Hogere R.L.V. en/of lagere temperaturen kunnen de doorharding vertragen. • Voorkom condensvorming in de ruimte. Zie productblad onder het kopje 'Belangrijk' een toelichting.	
Toplak antislipversie	Mengen Toplak antislipkorrel • Na het mengen van de A en B component van de toprak de meegeleverde antislipkorrel toevoegen aan de opgeroerde toprak en zeer goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de emmer komt (per verpakking van 4 kg worden de antislipkorrels erbij geleverd) <i>Voor verdere instructies wat betreft het mengen van de toprak, zie 'Mengen Toplak' (pagina 1)</i> Aanbrengen Toplak antislipkorrel • Arturo EP7610 Toplak t.b.v. antislipversie altijd in 2 lagen aanbrengen. In de eerste laag de antislipkorrels toevoegen. De tweede laag Arturo EP7610 puur opbrengen zonder antislipkorrels. <i>Voor verdere instructies wat betreft het aanbrengen van de toprak, zie 'Aanbrengen Toplak' (pagina 2)</i> Aanbrengen Toplak antislipkorrel 2^e laag • De tweede laag na 16 uur, maar voor 24 uur aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag, maar zonder antislipkorrel. Schuren is dan niet noodzakelijk.	• Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 Art. 39365 • Werkemmer 10 L rechthoekig wit Art. 116374
Gereedschappen	• Alle genoemde gereedschappen zijn verkrijgbaar bij Unipro B.V.	
Reinigen gereedschap	• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water of Arturo Reinigingsdoekjes*.	• Blackbox / reinigingsdoekjes Art. 34978

* Zie betreffende documentatie.