

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgevingstemperatuur tussen de 15 °C en 25 °C.</li> <li>• De ondergrondtemperatuur dient minimaal 10 °C te zijn waarbij deze bovendien 3 °C boven het dauwpunt moet liggen om condensvorming te voorkomen.</li> <li>• Maximale temperatuur in de werkruimte: 25 °C.</li> <li>• R.L.V.: minimaal 45% en maximaal 75%.</li> </ul> <p><u>Let op:</u> Afwijken van deze verwerkingscondities- en richtlijnen, alsmede blootstelling van dit product tijdens en na applicatie aan bijv. tocht of luchtstromingen, kunnen verschillen opleveren in zowel droogtijd, glansgraad als de uiteindelijke structuur van het materiaal na doorharding.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055</li> <li>• Positector meter Art. 69392</li> </ul>
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op (indien aanwezig), om het Arturo product veilig te verwerken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermingsmiddelen. Art. 54533</li> </ul>
<b>Vorbereiding ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Arturo ondergrond moet uitgehard en beloopbaar zijn.</li> <li>• Licht aanschuren van de ondergrond bevordert de hechting.</li> <li>• Ongerechtigheden verwijderen middels licht schuren van het oppervlak met schuurnet als voorkeur korrelgrootte 180. De Arturo PU2030 gietvloer als ondergrond met een Scotch-Brite pad licht schuren.</li> <li>• Aansluitend de ondergrond zeer goed stofvrij maken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Starvac NL Industriezuiger Art. 63106</li> <li>• Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V Art. 56364</li> <li>• Schuurnet korrelgrootte 180 Art. 13549</li> </ul>
<b>Vorbereiden materiaal/gereedschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuwe, droge en schone rollers gebruiken.</li> <li>• Werk voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal vanuit een (lak)emmer met een afrolrek.</li> </ul> <p><u>Let op:</u> Gebruik voor een project altijd materiaal met hetzelfde chargennummer. Restanten uit werkkemmers niet bewaren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor de applicatie van de toplak antislip, zie pagina 3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkermer 10 L rechthoekig wit Art. 116374</li> <li>• Afrolrek bv. verfrooster kunststof 26 x 28 cm Art. 68818</li> </ul>
<b>Mengen Toplak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Component A goed opmengen totdat de massa homogeen is.</li> <li>• Component B toevoegen aan component A en goed machinaal mengen (minimaal 2 minuten). <b>Let op: na het toevoegen van de component B moet er direct gemengd worden.</b></li> <li>• In een schone (lak)emmer overgieten waarbij de toplak gezeefd wordt met de bijgeleverde zeef.</li> <li>• Bij hoge omgevingstemperaturen (vanaf ±23 graden) en een lage relatieve luchtvochtigheid (onder de ±50%) 5% water toevoegen.</li> <li>• De toplak vervolgens nogmaals mengen.</li> <li>• De toplak moet vervolgens 10 minuten na het mengen blijven staan voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen. Dit in verband met de rijping van het product.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 Art. 39365</li> <li>• Werkermer 10 L rechthoekig wit Art. 116374</li> </ul>

---

## Aanbrengen Toplak

- De 10 en 25 cm nylonrollers en kwasten de tijd geven om voldoende materiaal op te nemen (liefst onderdompelen) alvorens te starten met lakken in de (lak)emmer met een afrolrek.
  - Langs kanten, wanden en andere obstakels de lak met een kwast aanbrengen en narollen met 10 cm nylonroller (14 mm poolhoogte). Niet meer dan enkele meters vooruitwerken in verband met indroging.
  - Aansluitend de lak zeer gelijkmatig, kruislings opbrengen met een 25 cm nylonroller (14 mm poolhoogte) en zeer gelijkmatig verdelen door middel van minimaal twee keer in dezelfde rolrichting het materiaal verdelen. Verbruik ca. 100 tot 120 g/m<sup>2</sup>.
- Kwast, 4 cm  
Art. 66435
  - Nylonroller, 10 cm/14 mm poolhoogte.  
Art. 66404
  - Nylonroller, 25 cm/14 mm poolhoogte.  
Art. 66395
  - Schuurnet minimaal 120  
Art. 12668
  - Beugel voor roller 10 cm  
Art. 34877
  - Beugel voor roller 25 cm  
Art. 34872
  - Werkemmer 10 L rechthoekig wit  
Art. 116374
  - Afrolrek bv. verfrooster kunststof 26 x 28 cm  
Art. 68818

---

## Narollen Toplak

- Binnen max.10 minuten na het aanbrengen van de toplak dient er te worden begonnen met het narollen met een nylonroller 50 cm (14 mm).
  - De 50 cm nylonrollers zeer licht bevochtigen. Voorkom dat gewerkt wordt met te droge rollers en kwasten.
  - Het narollen dient dwars op de gelijkmatig verdeelde coating te worden uitgevoerd(van wand tot wand), waarbij er door de natte lak wordt gelopen met noppenschoenen.
  - Voor een optimaal resultaat moet het narollen in één arbeidsgang gedaan worden (Indien er toch gestopt wordt zal een matte lijn na uitharding zichtbaar zijn).
  - Ruimten waar men niet binnen 10 minuten na het aanbrengen van de toplak kan beginnen met narollen, dienen met meerdere personen te worden aangebracht, in verband met het mogelijk ontstaan van onder andere drooglijnen.
- Nylonroller, 50 cm/14 mm poolhoogte.  
Art. 66397
  - Verstelbare beugel 50 – 70 cm  
Art. 66496
  - Noppenschoenen.  
Art. 83640

---

## Aanbrengen Toplak 2<sup>e</sup> laag

- De tweede laag na 16 uur, maar voor 24 uur aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag. Schuren is dan niet noodzakelijk.
- Arturo adviseert Arturo PU3320 Toplak altijd af te rollen met een Arturo transparante toplak.

## Toplak antislipversie

Indien het aan te brengen vloersysteem afgewerkt dient te worden met een toprak in de antislipversie, dan wordt er in de werkwijze onderscheid gemaakt tussen het type toprak.

De applicatie en opbouw met een Arturo 1-C Toplak als eindlaag verschilt van die met een Arturo 2-C Toplak als eindlaag. Bij Arturo 1-C Toplakken wordt de antislipkorrel toegevoegd aan de rollaag Arturo 1-C Toplak.

Voor 2-C Arturo Toplakken geldt onderstaande werkwijze:

### Mengen Toplak antislipkorrel

- Na het mengen van de A en B component van de toprak de meegeleverde antislipkorrel toevoegen aan de opgeroerde toprak en zeer goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de emmer komt (per verpakking van 6,65 kg worden de antislipkorrels erbij geleverd).

*Voor verdere instructies wat betreft het mengen van de toprak, zie 'Mengen Toplak'.(pagina 1)*

### Aanbrengen Toplak antislipkorrel

- Arturo PU3320 Toplak t.b.v. antislipversie altijd in 2 lagen aanbrengen.
- In de eerste laag de antislipkorrels toevoegen aan de Arturo PU3320 Toplak.

*Voor verdere instructies wat betreft het aanbrengen van de toprak, zie 'Aanbrengen Toplak'.(pagina 2)*

### Aanbrengen Toplak antislipkorrel 2<sup>e</sup> laag

- De tweede laag na 16 uur, maar voor 24 uur aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag, maar zonder antislipkorrel. Schuren is dan niet noodzakelijk.

- Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 Art. 39365
- Werkemmer 10 L rechthoekig wit Art. 116374

## Gereedschappen

- Alle genoemde gereedschappen zijn verkrijgbaar bij Unipro B.V.

## Reinigen gereedschap

- Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water of Arturo Reinigingsdoekjes\*.

- Blackbox / reinigingsdoekjes Art. 34978

\* Zie betreffende documentatie.