

## OMSCHRIJVING

De SA PU Cleaner is een speciale actieve reiniger voor de eind- en onderhoudsreiniging van Stone Age vloer- en wandafwerkingen, afgewerkt met een 2K-PU coating.

- Dagelijkse reiniging van Stone Age vloeren en wanden

## GEBRUIK

Voordat je start met het schoonmaken met de SA PU Cleaner is het van belang de ondergrond eerst stofvrij te maken. Verwijder losliggend vuil door te vegen of stofzuigen.

Voor dagelijkse reiniging van de ondergrond is het vaak al genoeg om een scheutje SA PU Cleaner door een emmer met lauw water te mengen (1:200). De SA PU Cleaner is bij sterke verontreinigingen maximaal te verdunnen in de verhouding 1:10 (1L SA PU Cleaner op 10L water). Vervolgens kan de vloer met deze oplossing gedweild worden (wand of werkblad met een doek worden schoongemaakt). Vul eerst de emmer met water en voeg daarna pas de SA PU Cleaner toe.

**!! Let op: nadat het Stone Age-product is aangebracht op de vloer, mag deze vloer – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de vloer al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrucken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de vloer. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende vloer tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.**

**Na gebruik SA PU Cleaner handen wassen met water en zeep!!**

## OPSLAG

Tegen vorst beschermen. Koel en droog opslaan. Maximaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende en originele verpakking, te rekenen vanaf de productiedatum. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Gedurende de opslag kunnen verklonteringen ontstaan door schommelingen in temperatuur en in reeds geopende verpakkingen. Zeef deze goed voor gebruik.

## TECHNISCHE GEGEVENS

pH-Waarde: ca. 8,4

Inhoudsstoffen: < 5% ionogene oppervlakte-actieve stoffen, < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, parfums (LIMONENE)



### Waarschuwing!

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: raadpleeg een arts.

## VERWIJZINGEN

Onze volgende publicaties gelden in hun actuele vorm als aanvullingen op dit Informatieblad:

- Algemene opmerkingen over het gebruik van Stone Age producten.
- Veiligheidsinformatieblad, welke op aanvraag beschikbaar is.
- Etikettering flacon

De opgegeven publicaties, evenals dit Informatieblad in haar meest actuele vorm, zijn beschikbaar via onderstaand adres:

**STONE AGE**  
NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK

Butaanstraat 10  
7463 PG Rijssen  
info@stoneage.nl

## DISCLAIMER

Ons bovenvermelde technische advies wordt naar beste weten en op basis van de laatste stand van de techniek opgesteld. Om die reden wordt bij gebruik van onze producten, met inachtneming van de gegeven toepassingsinstructies en de door ons voorgestelde procedure, geen schade toegebracht aan de materialen waarvoor deze producten zijn bedoeld.

Het gebruik van onze producten valt echter buiten onze controle, blijft uw eigen verantwoordelijkheid en ontslaat u niet van het voorafgaand testen van onze producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden. Onze adviezen en voorschriften zijn daarom niet bindend en kunnen niet tegen ons worden ingeroepen – hetgeen ook geldt voor eventuele eigendomsrechten van derden. De relevante aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende regels vanuit de techniek moeten in acht worden genomen. Met het uitgeven van deze productinformatie verliezen eerdere versies hun geldigheid.